

Termékparaméterek

Alkalmazható életkor: 6 év

Anyag: ABS

Csomag tartalma: főgép*1 + Felhasználói kézikönyv*1

1. Terméktisztítási és karbantartási információk

1.1 Terméktisztítási információk

A játék rendszeres tisztítása megőrzi annak jó megjelenését és higiéniáját. Tisztítás előtt kapcsolja ki a játékot.

Puha, nedves ruhával óvatosan törölje le a játék felületét. Kerülje a durva anyagok vagy erős tisztítószer használata, hogy elkerülje a játék felületének karcosodását vagy károsodását.

A nehezen eltávolítható foltok esetén használhat enyhe szappanos vizet vagy speciális játéktisztítót. Nedves ruhával vigyen fel tisztítószer a foltra, majd törölje le tiszta, nedves ruhával.

Ügyeljen arra, hogy víz vagy tisztítószer ne kerüljön a játék elektronikus alkatrészeibe vagy az elemtartóba, hogy elkerülje a játék károsodását.

Ha a játék levehető alkatrészekkel rendelkezik, például huzattal vagy műanyag tartozékokkal, ezeket külön is kimoshatja. Kövesse az alkatrészek mosási útmutatóját, és győződjön meg arról, hogy teljesen megszáradtak, mielőtt visszahelyezi őket.

1.2 Termék karbantartási információk

Rendszeresen ellenőrizze a játék minden alkatrészét, hogy nincs-e rajta sérülés vagy meglazulás. Ha bármilyen problémát észlel, javítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészt, hogy biztosítsa a játék biztonságos használatát.

Ha a játékot nem használja, tárolja száraz, szellőző helyen, kerülje a közvetlen napfényt és a nedves környezetet. A játékot tárolódobozban vagy zacskóban is tárolhatja, hogy megvédje a portól és a sérülésektől.

Kerülje, hogy a játékot erős ütések vagy leesések éri, hogy elkerülje a belső elektronikus alkatrészek vagy mechanikai szerkezetek károsodását.

Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket tilos együtt használni.

Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.

A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.

Az áramellátási pontokat tilos rövidre zárni.

Az egyszer használatos elemeket tilos újratölteni.