

Elhelyezés

A lehető legkorábbi figyelmeztetés érdekében azt javasoljuk, hogy a füstriasztókat minden olyan helyiségbe szereljék be, ahol a hőmérséklet 4 °C és 38 °C közötti.

FIGYELMEZTETÉS: A fenti tartományon kívüli hőmérsékletnek való hosszabb kitettség csökkenti a termék élettartamát.

A füstriasztókat legalább 300 mm-re kell helyezni a lámpatestektől és falaktól. Ideálisan a helyiség közepéhez a lehető legközelebb helyezze.

A füstriasztókat legfeljebb 600 mm-rel lentebb helyezze a helyiség legmagasabb pontjától.

Falra helyezés esetén a füstriasztó észlelő elemének teteje 150 és 300 mm között lehet a mennyezettől, és legalább 300 mm-re egy másik faltól.

A Thermoptek füstriasztók nem túlérzékenyek a főzés közbeni gőz által okozott hamis riasztásokra, így konyhához közel is elhelyezheti. Más füstriasztókhöz hasonlóan zavaró hatással lehet rájuk a pára, ezért ne helyezze fürdőszoba közelébe.

FONTOS: A megfelelőség biztosítása érdekében ellenőrizze az Ön ingatlanjára érvényes épület- és tűzvédelmi szabályozásokat.

Mobil otthonok és lakókocsik

Ez a tűzriasztó alkalmas mobil házakba és lakókocsikba.

Kereskedelmi és ipari területek

Ez a tűzriasztó nem alkalmas nem lakott, kereskedelmi vagy ipari területen, sem a fentebb leírottaktól eltérő egyéb módon való alkalmazásra.

Smart Silence technológia

A füstriasztók reagálhatnak főzés közbeni gőzökre vagy más, nem vészhelyzetet jelentő szituációkban. Riasztója rendelkezik 'Smart Silence' technológiával. Ismert hamis riasztás esetén ideiglenesen lenémíthatja azt a Test gomb megnyomásával. Riasztója 10 perc elteltével automatikusan visszatér teljes érzékenységi módba.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a némitás alatt a riasztó elérő füstszint nagyon magas, a riasztó némitása felülírásra kerül, és a riasztó folytatja a hangjelzést.

VESZÉLY: A riasztást sose hagyja figyelmen kívül. A riasztó megszólalása egy potenciálisan veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. Ne hagyja figyelmen kívül. A riasztás figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ha a füstriasztó aktiválódik és Ön nem teljesen biztos a füst származásától illetően, azonnal kérjen meg mindenkit, hogy hagyja el a házat.

Sleep Easy

Ha éjszaka az elemfeszültség a kritikus szint alá csökken, a merülést jelző hangot le lehet némitani 8 óra időtartamra. Ha a készülék ez idő alatt füstöt érzékel, aktiválódik riasztási mód.

Alacsony akkumulátor

Az elem alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztető hangjelzést csak legfeljebb 10-szer némitathatja le. A tűz esetén nyújtandó védelem érdekében azonnal cserélje le a riasztót. Amennyiben a piros LED villog a hangjelzéstől eltérő időközönként, ez hibát jelez. Garanciális időszakon belül lépjen kapcsolatba a Műszaki Támogatással. Egyéb esetben azonnal cserélje le a riasztót.

FIGYELMEZTETÉS: A füstriasztó nem némitatható le, ha a sipolás hibát jelez.

Thermoptek szenzortechnológia

A Thermoptek technológia gyors reakciót biztosít lassú, láng nélküli és gyors, lángoló tűz esetén is egyetlen riasztóban. Hőmérséklet változások folyamatos figyelése, hőmérséklet emelkedés esetén a riasztó érzékenysége megnő.

Karbantartás

FIGYELEM: A füstriasztót ne fesse be.

Megsemmisítés

A WEEE 2012/19/EU sz. Rendeletnek megfelelően az elektromos termékek nem dobhatók ki általános háztartási hulladékkal együtt. Az elemeket az érzékelő megsemmisítése előtt ki kell venni, és mindkét részt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a riasztót. Ne égesse el.

Garancia

Kit fed? A garancia csak az ST-622 termék eredeti vásárlójára érvényes.

Meddig érvényes a garancia? A garancia a vásárlást követő 10 évig marad érvényben.

Mire vonatkozik a garancia? A garancia az anyag és a gyártási folyamat hibáira terjed ki.

Mire nem vonatkozik a garancia? A garancia nem vonatkozik a balesetek, nem megfelelő használat, szétszerelés, visszaelés vagy gondatlanság által okozott károkra; nem vonatkozik továbbra a Fireangel irányításán kívüli eseményekre vagy állapotokra sem, például vis maior esetén (tűz, ítéletidő stb.).

A jótállás feltételeiről kérjük tájékozódjon a mellékelt jótállási jegyen leírtakból, vagy kérjen segítséget az alábbi elérhetőségek egyikén: Somogyi Elektronik Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa út 3., telefon: 96/512-512, e-mail: somogyi@somogyi.hu, web: www.somogyi.hu.